



# Combinatore Telefonico 4G W-LUNARFIRE

## Certificato : EN54-21:2006

### MANUALE CONFIGURAZIONE

#### MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE



Per programmare LunarFire sono possibili le seguenti combinazioni :

- **PROGRAMMAZIONE DA PC - LunarFire impostato in modalità PC**  
(vedi tabella a pag.11 del Manuale Installazione – modalità 'a')



**W-LUNARFIRE**



**W-USB-10**  
(cavo interfaccia)



**PC WINDOWS**  
(Windows10 o successivi)



**PCLUNARFIRE**  
(software PC)

- **PROGRAMMAZIONE DA APP BLUETOOTH - LunarFire impostato in modalità Bluetooth**  
(vedi tabella a pag.11 del Manuale Installazione – modalità 'b')



**W-LUNARFIRE**



**W-LUNARWF**  
(modulo WiFi/BLE)



**SMARTPHONE**  
(con Bluetooth V5.0)



**WOLFLUNARFIRE**  
(applicazione)

