



Combinatore Telefonico 4G W-LUNARFIRE

Certificato : EN54-21:2006

MANUALE CONFIGURAZIONE

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE



Per programmare LunarFire sono possibili le seguenti combinazioni :

- **PROGRAMMAZIONE DA PC - LunarFire impostato in modalità PC**
(vedi tabella a pag.11 del Manuale Installazione – modalità ‘a’)



W-LUNARFIRE



W-USB-10
(cavo interfaccia)



PC WINDOWS
(Windows10 o successivi)



PCLUNARFIRE
(software PC)

- **PROGRAMMAZIONE DA APP BLUETOOTH - LunarFire impostato in modalità Bluetooth**
(vedi tabella a pag.11 del Manuale Installazione – modalità ‘b’)



W-LUNARFIRE



W-LUNARWF
(modulo WiFi/BLE)



SMARTPHONE
(con Bluetooth V5.0)



WOLFLUNARFIRE
(applicazione)

